


COMMANDE

Connexion : sortie Numérique

Télécommande infrarouge

Compatible du Module récepteur infrarouge.
Fonctionne avec 2 piles R03 / AAA (non fournies).
Dimensions 20 x 40 x 160 (mm)



SOMMAIRE

Mise en service
Applications


4.4.2

4.4.4 à 4.4.x

Mise en service

Insérer 2 piles AAA dans le logement au dos de la télécommande.






















Avant utilisation, la télécommande doit être programmée avec le code de transmission "Sony" :



Note : les boutons A, C, D, E, F et G permettent de configurer d'autres modes de fonctionnement.
Il est recommandé de systématiquement appuyer sur B avant d'utiliser la télécommande.
Si vous appuyez par erreur sur ces touches, en particulier les touches F et G qui sont proches des flèches, il faut revenir au mode de fonctionnement compatible Picaxe en appuyant sur la touche "B".

Code émis

Valeurs émises pour les commandes "infrain" et "irin"

| Touche | Code | Touche | Code | Touche | Code |
|---|------|---|------|---|------|
|  | 0 |  | 21 |  | 96 |
|  | 1 |  | 16 |  | 54 |
|  | 2 |  | 17 |  | 37 |
|  | 3 |  | 19 |  | 20 |
|  | 4 |  | 18 |  | 98 |
|  | 5 | | |  | 11 |
|  | 6 | | | | |
|  | 7 | | | | |
|  | 8 | | | | |
|  | 9 | | | | |

Lorsque l'on appuie sur une touche, la DEL en haut à gauche clignote et le code correspondant est émis par la télécommande.



Test du module Télécommande infrarouge

| Phase | Charger le programme nommé | Connecter le module Télécommande infrarouge sur | Résultats attendus |
|-------|----------------------------|---|--------------------|
| 1 | TEST-RAX-TV10.cad | In0 | XXXXXXXXXX |

Cas de pannes

XXXXXX
XXXXXX